



※1.上にスライドさせます

※2.地区音響完全停止が点灯したのを確認します

①本体の音を止めます

②館内のベルの音を止めます

③火災表示を復旧させます